


✈️ Avion cu Alunecare

X04 • Un avion de lemn care alearga pe pamant cu motor electric si elice!


De ce ai nevoie?

• Piese lemn 1-11	• Motor electric	• Cutie baterii 3xAA
• 4 roti negre	• 1 elice rosie	• Suruburi lungi
• Suruburi scurte	• Surubelnita	• Axe metalice
• Banda plastic		


Pasii de asamblare




⚠️ 木板较脆 安装要小心
如有松动 用胶水固定




▶ 5号板穿过1号板和9号板，短螺丝固定。● 电池盒红黑导线连接电机铜片，注意红黑导线不可以接反（如图所示），● 短螺丝把电池盒固定在底板上。



▶ 6号板卡在两块11号板中间，● 穿过1号板和4号板用长螺丝固定，● 两块10号板固定在1号板上，长螺丝固定。



▶ 3号板穿过7号板用短螺丝固定在1号板上，● 两块8号板固定在4号板上，短螺丝固定。



▶ 电机穿过两块5号板，用扎带绑在底板上固定，● 把2号板用短螺丝固定在8号板上。



▶ ● 穿上车轴安装好车轮，● 安装好螺旋桨即可。安装好电池，按下刀闸开关，飞机开始滑翔咯。
温馨提示：遇到【飞机倒着走】或【不走】，请查看说明书另一面故障排查部分。

1 Corpul avionului

Piesa 6 intre piesele 11. Fixeaza piesele 1 si 4 cu suruburi LUNGI. Fixeaza piesele 10 pe piesa 1.

2 Coadă si aripe

Trece piesa 3 prin piesa 7, fixeaz-o cu suruburi SCURTE pe piesa 1. Prinde piesele 8 pe piesa 4.

3 Suportul motorului

Trece piesa 5 prin gaurile pieselor 1 si 9. Fixeaza cu suruburi scurte.

4 Conecteaza bateria

ROSU la ROSU, NEGRU la NEGRU! Nu inversa niciodata firele! Fixeaza cutia pe baza.

5 Fixeaza motorul

Trece motorul prin piesele 5. Fixeaza piesa 2 cu suruburi scurte. Leaga motorul cu banda de plastic.

6 Roti, elice si START!

Pune rotile pe axe. Monteaza elicea (litera spre interior!). Pune 3 baterii AA si avionul alearga!

ATENȚIE!

- Lemnul e fragil - daca ceva se slabeste, pune lipici.
- Elicea care se invarteste NU se atinge - poate rani!
- Nu inversa firele rosii si negre.

Stiai ca...?

- Daca avionul merge inapoi, inverseaza firele motorului.
- Baterii noi = avion mai rapid!