🚗 Masinuta de Curse cu Telecomanda

X17 • O masinuta rapida de curse controlata de la distanta!

De ce ai nevoie?

• Placi lemn sasiu/caroserie	• 2 motoare electrice	• Modul receptor telecomanda
• Telecomanda	• Cutie baterii 4xAA	• 4 roti mari
• Suruburi/stifturi	• Fire rosu/negru	• Surubelnita
• Antena		

Pasii de asamblare



1. **Sasiul (baza masinii)**
   Fixeaza placa de baza cu suporturile laterale. Atentie la directia pieselor.

2. **Cele 2 motoare**
   Fixeaza cele 2 motoare pe sasiu. ROSU cu ROSU, NEGRU cu NEGRU.

3. **Modulul telecomanda**
   Prinde modulul receptor pe sasiu. Conecteaza firele la motoare.

4. **Cele 4 roti**
   Fixeaza cele 4 roti pe axe. Apasa bine pana sta sigur. Verifica rotirea libera.

5. **Bateria si caroseria**
   Monteaza cutia de baterii pe sasiu. Fixeaza caroseria de lemn deasupra.

6. **Pune bateriile si da-i drumul!**
   4 baterii in masinuta + 2 in telecomanda. Porneste intai masinuta, apoi telecomanda!

ATENTIE!

- Verifica firele conectate corect inainte de baterii!
- Nu lasa masinuta sa cada de pe masa.

Stiai ca...?

- Daca nu raspunde la telecomanda, apropie-te – raza e ~10m.
- Motoarele stanga/dreapta ii dau directia de viraj!